

Вертел для гриля SnS Kettle

Руководство пользователя



Официальный представитель в России
Grillbaza.ru

Содержание

Безопасность	3
Схема собранного продукта	4
Список деталей и Порядок проверки	5
Сборка и Использование	6
Готовка на SLOW 'N SEAR® KETTLE с вертелом	6
Дополнительный уровень для решётки на SLOW 'N SEAR® KETTLE	7
Гарантия и Сервисное обслуживание	8
Условия Гарантии	8
Детали из нержавеющей стали	8
Электрические компоненты.....	8
Прекращение Гарантии	8
Исключения из Гарантии	9

Безопасность

ВАЖНО — ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ПОЛЬЗОВАНИЕМ

Прочитайте все инструкции перед использованием аксессуара.

Только для использования вне помещений.

Будьте осторожны при сборке и использовании аксессуара, чтобы не получить царапин и порезов об острые металлические края. Пожалуйста, устанавливайте аксессуар в перчатках.

Пока мотор не используется, снимайте его и храните в сухом месте.

Не прикасайтесь к нагретым поверхностям.

Используйте рукавицы или перчатки для гриля.

Аксессуаром не следует пользоваться детям.

Чтобы избежать проблем с питанием, не погружайте провод, вилки и мотор в воду и другие жидкости.

Отключайте мотор от питания, пока он не используется и перед очисткой.

Не используйте продукт не по назначению.

Убедитесь, что мотор выключен перед установкой на крепления.

Не включайте мотор при повреждении провода или вилки.

Не включайте мотор, если он неисправен.

При использовании удлинителей, убедитесь, что они не касаются горячих или острых поверхностей.

Не позволяйте проводу свисать с острых или горячих поверхностей.

Используйте только вне помещений, не оставляйте под дождём.

Чтобы избежать поражения электрическим током, держите удлинители в сухости и не оставляйте на земле.

Снимите и полностью утилизируйте всю упаковку.

Несоблюдение предупреждений и рекомендаций по безопасности может привести к ущербу здоровью или имуществу.

ВНИМАНИЕ! Этот продукт сильно нагревается. ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ жаропрочные перчатки при работе с горячими поверхностями. Дайте аксессуару полностью остыть перед тем, как его снимать и убирать на хранение. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ во время работы.

Всегда проверяйте аксессуар на износ и повреждения и заменяйте части по мере надобности.

Мотор вертела оснащён заземлённой вилкой для защиты от поражения электрическим током.

Кабель питания следует включать в соответствующую розетку. Если требуется использование удлинителей, убедитесь, что провода удлинителя сечением 1,27 мм², трёхжильные, и хорошо изолированные, подходящие для НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и хорошо заземлены.

Удлинители для наружного использования специально маркированы.

Не отделяйте заземление от провода питания мотора.

Схема собранного продукта

Сборка с вертелом



Сборка для повышения ёмкости (решётка продаётся отдельно)



Список деталей и Порядок проверки

Пожалуйста, убедитесь, что все детали в комплекте перед сборкой и использованием. Если какие-то детали отсутствуют, сразу свяжитесь с нами по телефону (926) 471-27-85 или напишите на support@grillbaza.ru.

Важно: перед первой сборкой, пожалуйста, тщательно проверьте детали аксессуара и упаковку на наличие серьезных повреждений. Передайте нам список этих повреждений (желательно, с фото), прежде чем продолжить сборку.

В комплект данного товара входят следующие детали:

1. Стальное кольцо-расширитель с ручками
2. Электрический мотор с кабелем питания
3. Вертел квадратного сечения
4. Две (2) вилки вертела с винтовыми фиксаторами

Сборка и Использование

Поздравляем вас с покупкой вертела для гриля Slow 'N Sear® Kettle. Этот товар предназначен для использования с грилем Slow 'N Sear® Kettle.

Для сборки не требуются инструменты.

Готовка на SLOW 'N SEAR® KETTLE с вертелом

Чтобы начать пользоваться вертелом, сделайте следующее:

1. Перетяните мясо или птицу подходящей способом (желательно, кулинарной нитью), чтобы блюдо по возможности равномерно сидело на вертеле (обратите внимание, вертел вращается плавно, но незакрепленные куски блюда могут отгибаться и отваливаться, если их тщательно не закрепить).
2. Расположите угли для готовки на непрямом жаре в корзине Slow 'N Sear®, согласно руководству к корзине.
3. Желательно использовать поддон SnS Grills Drip 'N Griddle или другой поддон, чтобы собирать капающие соки и жир. Установите поддон на нижнюю решётку гриля перед установкой вертела.
4. Установите стальное кольцо на гриль Slow 'N Sear® Kettle или другой угольный гриль 57 см.
5. Подготовьте вертел с блюдом и вилки-держатели. Вилки следует вставить в блюдо с каждой стороны и тщательно закрутить фиксаторы.
6. Проденьте вертел через одно из отверстий в стальном кольце так, чтобы его можно было опустить под выступ кольца. Затем вставьте его в отверстие на противоположной стенке кольца.
7. Убедитесь, что блюдо помещается в диаметр гриля и вертел легко вращается прежде, чем разжигать уголь.
8. Установите электрический мотор с кабелем питания на стальное кольцо и вставьте конец вертела в разъем мотора.
9. Подключите мотор к сети (следуйте рекомендациям по безопасности выше).
10. Во время готовки блюда крышка должна быть закрыта.
11. Следуйте инструкциям рецепта или руководства пользователя вашего гриля. Приготовление блюда на вертеле идентично готовке без него. Время приготовления блюда будет таким же, как в руководстве/рецепте.
12. **ОСТОРОЖНО:** После розжига угля и начала готовки все стальные компоненты будут раскалены! Не прикасайтесь к кольцу-расширителю и решёткам без жаропрочных перчаток или дайте деталям полностью остыть.
13. Если блюдо слишком тяжёлое или имеет неудобную форму, оно может плохо вращаться, и его следует приготовить на непрямом жаре обычным образом, без использования вертела.

Дополнительный уровень для решётки на SLOW 'N SEAR® KETTLE

Чтобы использовать комплект вертела для установки решётки на верхнем уровне:

1. Распределите угли для желаемого режима приготовления. Следуйте инструкциям своего гриля по розжигу и подготовке гриля.
2. Установите стальное кольцо-расширитель на ваш гриль Slow 'N Sear® Kettle или другой гриль диаметром 57 см.
3. Установите решётку подходящего диаметра (продаётся отдельно) на верхнюю часть стального кольца. При установке второй решётки использование вертела с вилками и мотора не предусмотрено.
4. Вы можете установить решётку из комплекта гриля в обычное положение для использования увеличенной зоны приготовления.
5. **ОСТОРОЖНО:** После розжига угля и начала готовки все стальные компоненты будут раскалены! Не прикасайтесь к кольцу-расширителю и решёткам без жаропрочных перчаток или дайте деталям полностью остыть.

Гарантия и Сервисное обслуживание

Условия Гарантии

Вертел для Slow 'N Sear® Kettle SnS Grills защищён ограниченной десятилетней гарантией с момента продажи, относящейся только к первому покупателю.

Гарантия начинается со дня приобретения товара, с подтверждением покупки (чеком) или копией чека, для подтверждения гарантии. Действует только на первого покупателя.

Высокие температуры, излишняя влажность, хлор, промышленные выбросы, удобрения, пестициды и соли могут влиять на металлические элементы товара. Поэтому гарантия не покрывает окисление и ржавчину.

SnS Grills рекомендует хранить аксессуар под чехлом, пока он не используется. Различные вещества вне ведома SnS Grills могут повредить аксессуар.

SnS Grills гарантирует, что все детали товара произведены без дефектов материала или производства на протяжении оговорённого срока пользования первым покупателем.

В течение срока ограниченной гарантии, обязанности SnS Grills ограничиваются доставкой защищённых гарантией неисправных деталей до компании-перевозчика.

Детали из Нержавеющей Стали

SnS Grills даёт десятилетнюю гарантию на детали из нержавеющей стали, входящие в комплект Вертела для Slow 'N Sear® Kettle.

Электрические компоненты

SnS Grills даёт годовую гарантию на электрические компоненты, включая мотор, входящие в комплект Вертела для Slow 'N Sear® Kettle.

Прекращение гарантии

Использование товара не по указанному в руководстве назначению прекращает гарантию.

Ущерб, возникший по причине неправильного использования, ремонта или сборки не покрывается гарантией. Полив товара жидкостью для розжига или другими жидкостями также прекращает действие гарантии. Такие действия могут повлечь серьёзный вред здоровью и повреждение деталей продукта.

Эта гарантия применима только при покупке Вертела для Slow 'N Sear® Kettle у компании SnS Grills или официального дилера. Покупка у третьего лица, неофициального дилера прекращает гарантию. Только дилеры, получившие разрешение SnS Grills могут продавать данные товары.

Исключения из Гарантии

Эта гарантия покрывает обычное, частное использование продукта. Урон, повлечённый случайностями, природными бедствиями, неофициальными модификациями или повреждения при транспортировке не покрывается.

Гарантия не включает естественный износ, такой как царапины, сколы, и другие мелкие косметические недостатки. Такие эстетические недостатки не влияют на работу товара.

Данная гарантия даёт конкретные права, но у вас могут также другие права в зависимости от места проживания.

Ни производитель ни поставщик не принимают ответственности за сопутствующий ущерб собственности или здоровью из-за использования этого продукта. Эта гарантия не применима, если устройство было установлено, использовалось или очищалось НЕ в соответствии с инструкциями данного руководство. Использование низкокачественного угля также может прекратить действие гарантии.

Все гарантии производителя установлены в данном документе и любые другие гарантии производителем не обеспечиваются — в том числе озвученные или предоставленные представителями. Любые гарантийные возмещения по причине нарушения гарантии независимо от их характера не могут превосходить изначальной стоимости приобретения товара.

Некоторые регионы запрещают исключение и ограничение случайного или естественного ущерба из гарантии, поэтому исключения из этой гарантии могут не относиться к вам.

SnS Grills не даёт разрешения любому человеку или представителю накладывать дополнительные обязанности или гарантии, связанные с продажей данного продукта на SnS Grills. Это значит, что любые гарантии SnS Grills, озвученные или предполагаемые, относятся только к тем, кто приобрёл гриль у SnS Grills или официального дилера SnS Grills.

На срок действия гарантийного периода, SnS Grills не взимает плату за ремонт возвращенных частей, с предварительной оплатой фрахта, если дефекты деталей установлены SnS Grills после проверки. SnS Grills не несёт ответственности за стоимость доставки или экспорта. За исключением указанного в этом параграфе, ремонт или замена частей согласно указанному выше в указанный период времени выполняет прямые и косвенные обязательства SnS Grills перед потребителем.