

GENESIS II

E-310 GBS · S-310 GBS · E-410 GBS · S-410 GBS



 **BILT.**

Бесплатная загрузка | Ingyenes letöltés
Ücretsiz İndirme | Δωρεάν Λήψη

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ MONTAJ KILAVUZU ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

54534

080318

RU / HU / TR / EL



RU

- △ Собирать гриль на плоской, ровной и мягкой поверхности.
- △ Перед установкой снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.
- △ Не использовать для сборки электроинструменты.
- △ Для сборки необходимо 2 человека.
- △ Приобретенная модель может отличаться от представленной на изображениях.
- △ Соответствующие инструкции по зажиганию представлены в разделе Диагностика и устранение неисправностей в вашем руководстве пользователя гриля.

HU

- △ A grillt sík, vízszintes és puha felületen szerelje össze!
- △ Az összeszerelés előtt vegye le a védőfóliát a rozsdamentes acél alkatrészekről!
- △ Az összeszereléshez ne használjon motoros szerszámokat!
- △ Az összeszereléshez 2 személy szükséges.
- △ Az illusztrációkon látható és a megvásárolt modell vizuális megjelenése között lehetnek eltérések.
- △ A gyufás begyűjtésre vonatkozó utasításokat lásd a felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás című részében.

TR

- △ Izgarayı düz, dengeli ve yumuşak bir yüzeyde monte edin.
- △ Montajdan önce paslanmaz çelik parçalardaki koruyucu filmi çıkarın.
- △ Montaj yaparken elektrikli aletler kullanmayın.
- △ Montaj için 2 kişi gereklidir.
- △ Resimlerle satın alınan model arasında görsel farklılıklar olabilir.
- △ Kibritle yakma talimatları için Kullanım Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümünde bakınız.

EL

- △ Συναρμολογήστε την ψησταριά πάνω σε μια ίσια, επίπεδη και μαλακή επιφάνεια.
- △ Πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα ξεαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- △ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητα εργαλεία για τη συναρμολόγηση.
- △ Για τη συναρμολόγηση χρειάζονται 2 άτομα.
- △ Ενδέχεται να υπάρχουν οπτικές διαφορές μεταξύ των εικόνων και του μοντέλου που έχει αγοραστεί.
- △ Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπισης Προβλημάτων του Οδηγού Κατόχου για οδηγίες σχετικά με το άναμμα με σπίρτο.



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:




SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:




GEREKLİ ALETLER:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:



310
410



1 **1**

2 **2**




1 **1**

1 **1**




1 **1**




1 **1**



1 **1**




1 **1**



2 **2**




2 **2**




310
410

310
410

1 **1**




1 **1**




1 **1**




1 **1**





1 **1**



1 **1**









1**BILT.**

- Загрузите бесплатное приложение BILT для получения пошаговой 3D инструкции.
- Tölts le az ingyenes BILT app-ot, a 3D lépésről-lépéstre útmutató megtekintéséhez.
- 3D adım adım talimatlar için ücretsiz BILT uygulamasını indirin.
- Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή BILT για 3D οδηγίες βήμα προς βήμα.




2






1-

**3**



4**5**

1 -

**6**



7**8**



9





10


8-








⚠ Крепежные
средства убрать в
безопасное место.
⚠ Örizze meg a hardvert.
⚠ Donanımı saklayın.
⚠ Φυλάξτε τα συνδετικά στοιχεία.



13 a.




⚠ Проводку прокладывать ВНУТРИ рамы гриля.


⚠ A huzalokat a grill keretén BELÜL kell vezetni!





⚠ Kablolar, izgara çerçevesinin İÇİNDEN dolaştırılmalıdır.

⚠ Η γραμμή αερίου πρέπει να οδεύει στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ του πλαισίου της ψυσταριάς.






13 b.





14**15**

16

1-



**17**







8-



18



1- 





19**20**

21

2-




**22**

2-





23

Прикрепить провода.
Kösse be a vezetéket.
Telleri takin.
Сундесте та қалабда.



24

2-









25

8-



4-



⚠ Соответствующие инструкции по зажиганию представлены в разделе Диагностика и устранение неисправностей в вашем руководстве пользователя гриля.





⚠ A gyufás begyújtásra vonatkozó utasításokat lásd a felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás című részében.

⚠ Kibritele yakma talimatları için Kullanım Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümüne bakınız.

⚠ Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπισης Προβλημάτων του Οδηγού Κατόχου για οδηγίες σχετικά με το άναμμα με σπίρτο.

26

4-


**27**




⚠ Не затягивать винты сейчас.
⚠ Még ne húzza meg a csavarokat.






⚠ Vidaları bu aşamada sıkmayın.




⚠ Μνησίετε τις βίδες τώρα.






29**30**





31





32




33





ВЕРХ
ФЕЛ
YUKARI
ΠΑΝΩ



НИЗ
ЛЕ
AŞAĞI
ΚΑΤΩ








⚠ Для подъема или опускания решетки для подогрева во время использования гриля или, пока он еще не остыл, используйте перчатки или специальный инструмент.

⚠ Használjon kesztyűt vagy szerszámot a melegítő rácslentebb vagy fentebb helyezéséhez, amikor a grill forró vagy használatban van.

⚠ Izgara sıcakken veya kullanımdayken sıcak tutma izgarasını kaldırıp indirmek için eldiven ya da alet kullanın.

⚠ Χρησιμοποιήστε γάντια ή ένα εργαλείο για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε τη σχάρα θέρμανσης ενόσω η ψηταριά είναι ζεστή ή σε χρήση.

35**a.****b.****c.**

Зарегистрируйтесь сегодня.

Regisztráljon még ma.

Hemen Kaydolun.

Εγγραφείτε Σήμερα.

